











CRISTALINN

1



Notice de montage de l'appareil complet et des périphériques

Vous aurez besoin de :

	Un mètre
	Un crayon
	Une clé à molette
	Une clé Plombier
	Un tournevis Cruciforme
	2 fixations murales
	Teflon
	Coupe-Tube, Scie ou disqueuse (tout dépend de la tuyauterie)
	4 Bicones cuivre
	Quelques mètre ou centimètres de cuivre. longueur = distance entre le raccord Cristalinn et votre tuyau d'installation d'eau x 2 Attention : Vous pouvez effectuer cela en multicouche, alpex
	2 Heures

Dans le carton, Vous trouverez :



Réducteur de pression



Manomètre



Filtre Arion



Anti-coup de bélier






Cristalinn avec son By-pass

Fabricant : Pierard chauffage sa, rue St Donat 42, 5310 Waret la chaussée Belgique.

TVA : BE0418732667. Courriel : cristalinnboulebleue@gmail.com

Etapas de Montage :

 <p>Figure 1</p>	<p>Marquez les points de fixation avec le rail de fixation</p>	 <p>Figure 6</p>	<p>Finir de serrer le coude à l'aide d'une clé et orientez le comme voulu</p>
 <p>Figure 2</p>	<p>Forez aux 2 points de fixation</p>	 <p>Figure 7</p>	<p>Répétez l'opération pour le 2eme raccord</p>
 <p>Figure 3</p>	<p>Fixer la barre de support. Vérifier qu'elle soit bien de niveau</p>	 <p>Figure 8</p>	<p>Teflonnez le réducteur de pression qui est en 3/4"</p>
 <p>Figure 4</p>	<p>Présentez votre Cristalinn et accrochez-le au collier</p>	 <p>Figure 9</p>	<p>Visser le réducteur de pression à la main, au coude raccord du bas, la fleche pointant vers le Cristalinn</p>
 <p>Figure 5</p>	<p>Teflonnez le coude en laiton et vissez le à la maison. C'est le départ de l'eau, Hors du Cristalinn vers votre installation</p>	 <p>Figure 10</p>	<p>Raccordez le filtre auto-nettoyant Arion, à la main, au réducteur de pression, par le raccord union. C'est l'arrivée d'eau au compteur. Vissez l'anti-coup de bélier au dernier trou du by-pass.</p>

	<p>Monter le manomètre d'indication de pression, dévisser la vis pour débloquer l'emplacement du manomètre</p>		<p>Prenez un tuyau de cuivre ou alpeX (longueur = distance entre le raccord Cristalinn et votre tuyau d'installation d'eau)</p>
	<p>Après l'amorçage du manomètre à la main, serrez-le à l'aide d'une clé, pour le positionner de manière optimale à la lecture.</p>		<p>Adaptez le tuyau à votre installation</p>
	<p>Fixez de Manière définitive, les raccords en les serrant à l'aide d'une clé à molette.</p>		<p>Préparez l'embout du tuyau avec un bicone et serrez-le à la main sur un des raccords du Cristalinn placé à l'étape 15 et finissez par le serrer à la main</p>
	<p>Coupez la tuyauterie sur laquelle vous allez placer le Cristalinn. Pensez à bien fermer et vider les tuyaux de l'installation.</p>		<p>Même opération du coté de votre installation d'eau</p>
	<p>Teflonnez et placez, à la main, 2 bicones, selon votre installation et serrez les à l'aide d'une clé</p>		<p>Reproduire les étapes de 16 à 19 pour le bas du Cristalinn</p>

 <p>Figure 21</p>	<p>Votre Cristalinn est prêt à fonctionner</p>	 <p>Figure 24</p>	<p>Ouvrez doucement la vanne du haut et ouvrez ensuite celle du milieu, tirez de l'eau au robinet, le plus près, pour évacuer l'air.</p>
 <p>Figure 22</p>	<p>Vérifier que les 3 vannes soient bien fermées (Perpendiculaire au tuyau) Dévissez le volant du purgeur afin qu'il soit efficace</p>	 <p>Figure 25</p>	<p>Ouvrez le purgeur à fond en tournant la molette sur le côté du purgeur</p>
 <p>Figure 23</p>	<p>Ouvrez très doucement l'arrivée d'eau au compteur, suivie de la vanne du bas du Cristalinn (bruit important possible dû à la compression de l'air)</p>	 <p>Figure 26</p>	<p>Enfin, vérifiez la pression, elle devrait être entre 3 et 4 bars. Pour l'ajuster, fermez les vannes du Cristalinn et réglez la pression, cela ne peut être fait qu'en « statique »</p>

